



## Wichtige Hinweise zum Anschluss des CAN-Seriell-Wandlers

### Montage des Wandlers:

Wichtig: Das Gerät ist an einer Stelle zu befestigen an der keine große Hitzeeinwirkung zu erwarten ist.

### Anschluss des Wandlers:

Nach dem die CAN-High und CAN-Low-Anschlüsse am Fahrzeug-CAN-Bus angeschlossen wurden, schließen Sie bitte den 8-poligen Stecker an das GPSauge™ an. Zuletzt stecken Sie bitte den 8-poligen Spannungsversorgungsstecker an den CAN-Wandler an. Über den Wandler wird das GPSauge™ mit Strom versorgt.

Bitte prüfen Sie anschließend die Stromversorgung sowie die Funktionalität des Gerätes durch Einschaltung der Zündung. Achten Sie hierbei auf die LED´s des Wandlers: Die LED CAN Rx flackert wenn Daten von dem CAN-Bus richtig übermittelt werden. Falls dies nicht der Fall ist prüfen Sie bitte ob evtl. CAN-High und CAN-Low vertauscht worden sind.

Stand: Januar 2010