



Funktionen Statusboard

Das Statusboard dient zur Übermittlung von Stati vom Fahrer zur Zentrale.

Jeder Taste wird ein bestimmter Status zugeordnet, mit dem der Fahrer seinen momentanen Status der Zentrale mitteilt. Dies können zum Beispiel sein: Anfahrt, Abfahrt, Laden, Wartezeit, etc.

Wird der Status eine Stunde lang nicht verändert, blinkt die zuletzt gedrückte Taste. Dies soll dem Fahrer signalisieren diese nochmals zu betätigen (falls der Status-„Wechsel“ vergessen wurde). Das Blinken einer Taste ändert nichts an der Übermittlung der Daten zur Zentrale.

Das **GPSauge™** mit dem Statusboard sollte an Dauerplus angeschlossen werden, damit auch bei stehendem Fahrzeug (Beispiel: Wartezeit) der entsprechende Status übermittelt wird.

Ein Reset des Statusboards kann mit der Tastenkombination Blau und Gelb (gleichzeitig drücken), bzw. Links unten und Rechts oben durchgeführt werden.

Stand: Januar 2010