

Hinweise zum Anschluss des Mercedes- PKW-Einbausatzes

Anschluss-Kabel-Satz für Daimler Chrysler W211 (Mercedes E-Klasse) mit Taxi- und Mietwagenausstattung

Der Einbausatz vereint eine Spannungsversorgung und das Adapterkabel (GPS-Antennen-Adapterkabel für Fahrzeuge mit Taxi-Antenne (Code 356), richtiger Anschluss für GSM vorhanden).

Ohne Taxi-Antenne ist eine separate GPS- und GSM-Antenne nötig. Ebenfalls wird eine separate GPS-Antenne benötigt, wenn diese bereits verwendet wird (z.B. bei Einsatz eines zusätzlichen Navigationssystems).

Platzierung:

- Den Stecker zum Anschluss der Spannung/ Stromversorgung (Gegenstücke zu den mehrpoligen Steckern) befinden sich im Bereich der Reserveradmulde.
- Den Anschluss-Stecker für das mitgelieferte GPS-Antennen-Adapterkabel finden Sie hinter der linken Kofferraumverkleidung. Bei Fahrzeugen mit Taxi-Antenne und integriertem Funk (Code 941) ist dieses Kabel nicht nötig. In diesem Fall hat der vorhandene Stecker einen SMA-Anschluss. Diesen finden Sie dann in der Reserveradmulde.
- Den GSM-Antennen-Stecker mit passendem Anschluss für das GPSauge finden Sie hinter der rechten Kofferraumverkleidung.

An der Spannungsversorgung sind die Signale „Dachzeichenleuchte“ und „Notalarm“ angeschlossen. D.h. diese Signale werden mit übertragen.

Technische Supporthotline: 09721 / 79 69 73-30

Stand: Januar 2010