

Blinkcodes für GPSauge™ MI6

GPS			GSM			Bedeutet
Rot	Grün	Blau	Rot	Grün	Blau	
blinkt			blinkt			Karte nicht frei
			leuchtet			Noch nicht eingebunden
leuchtet						Kein GPS
	leuchtet					GPS OK
				blinkt		Eingebunden aber nicht eingeloggt
	blinkt					Wenig Satelliten (3 oder 4 Satelliten)
blinkt	blinkt		blinkt	blinkt		Update läuft oder Befehlsänderung
	leuchtet 20 sek. 1x blinkt			leuchtet 20 sek. 1x blinkt		Eingeloggt & GPS da
blinkt alle 30 sek.	blinkt alle 30 sek.					Powersave
		leuchtet				CAN Daten empfangen
		blinkt				Keine Daten empfangen
					blinkt	CAN-Modul nicht initialisiert
					leuchtet	CAN-Modul arbeitet