



GPSauge™ IN1 Hilfsblatt

Für den Fall, dass das Gerät keine Anzeige mehr auf dem Bildschirm hat, können Sie probieren das GPSauge™ IN1 auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.

IN1 auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

1. Ziehen Sie den On/Off Schiebeschalter, der sich auf der Unterseite des Gerätes befindet, zur Geräteaußenseite
2. Bitte entfernen sie jetzt die Stromversorgung
3. Nachdem beides erledigt ist, halten sie den seitlichen Einschaltknopf und den Resetknopf mindestens 15 Sekunden gleichzeitig gedrückt.
4. Nach 15 Sekunden beide Knöpfe loslassen
5. Jetzt noch mindestens 10 mal den Resetknopf hintereinander betätigen
6. Stromversorgung jetzt bitte wieder anschließen
7. Bitte ziehen Sie den On/Off Schiebeschalter wieder zur Gerätemitte
8. Drücken Sie den Einschaltknopf jetzt einmal

Wenn auch nach dem Zurücksetzen des Gerätes keine Anzeige erscheint, halten Sie bitte mit dem GPSoverIP Support Rücksprache.

Stand: Mai 2010